



Articolo 32

Gabinetti

- ¹ Un numero sufficiente di gabinetti dev'essere messo a disposizione dei lavoratori in vicinanza dei posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce o dei lavabi.
- ² Il numero di gabinetti è fissato in funzione del numero di lavoratori occupati simultaneamente nell'azienda.
- ³ I gabinetti devono essere sufficientemente ventilati e separati dai locali di lavoro mediante atri aerabili.
- ⁴ In vicinanza dei gabinetti devono essere disposte le installazioni adeguate e il materiale occorrente per lavare e asciugare le mani.

- I gabinetti devono essere disposti in locali separati e divisi completamente anche dagli spogliatoi mediante pareti.
- I gabinetti per uomini devono essere separati da quelli per le donne con pareti divisorie fino al soffitto; particolarmente adatte sono le pareti fisse, come quelle in mattoni.
- Le aziende che occupano invalidi su sedie a rotelle devono allestire al piano corrispondente gabinetti utilizzabili da queste persone.
- I gabinetti pubblici o accessibili al pubblico, ad esempio negli esercizi pubblici, grandi magazzini, stazioni ferroviarie, ospedali, non devono servire anche da gabinetti per il personale.
- L'utilizzo dei gabinetti deve essere gratuito.
- In genere, i cantieri sono forniti di contenitori, baracche, ecc., in cui sono installati i gabinetti. Questi devono essere sufficientemente aerati e adeguatamente illuminati. Particolare attenzione deve essere rivolta alla pulizia ed alla manutenzione di questi impianti.
- Nelle attività commerciali in cui lavora un solo dipendente, il datore di lavoro è tenuto a formalizzare per iscritto (per es. nel regolamento aziendale) una procedura chiara, che permetta al dipendente di lasciare temporaneamente il proprio posto di lavoro per recarsi ai gabinetti, e deve informarne debitamente il dipendente.

Ad esempio, si può garantire un sistema di sorveglianza del negozio con i negozi vicini, oppure si può chiudere il negozio durante l'assenza dell'impiegato affiggendo un cartello "di ritorno tra 5 minuti" o abbassando brevemente la saracinesca.

Capoverso 1

Per quanto possibile, i gabinetti devono essere decentrati ed ubicati in modo che non occorra abbandonare l'edificio. Il percorso per recarsi dal posto di lavoro o dagli altri locali comuni, quali spogliatoi, lavabi, mense e locali di soggiorno, non dovrebbe essere troppo lungo. La distanza dal posto di lavoro non dovrebbe superare 100 m o comprendere al massimo un piano di dislivello. I gabinetti non devono essere accessibili solo dagli spogliatoi.

Capoverso 2

Di regola si devono avere:

1. nelle aziende che occupano meno di 10 persone un gabinetto ed un orinatoio per gli uomini ed un gabinetto per le donne;



2. nelle aziende che occupano fino a 50 persone un gabinetto ed un orinatoio per ogni 15 uomini ed un gabinetto per ogni 10 donne;
3. nelle aziende che occupano fino a 100 persone un gabinetto ed un orinatoio per ogni 20 uomini ed un gabinetto per ogni 12 donne;
4. nelle aziende con oltre 100 persone un gabinetto ed un orinatoio per ogni 25 uomini e un gabinetto per ogni 15 donne.

E' possibile discostarsi dalle esigenze citate in materia di numero di gabinetti e di ripartizione secondo il sesso, specialmente nelle aziende con meno di 10 operai dove esistono differenze notevoli tra i diversi settori di attività. Sarà necessario giudicare la situazione di caso in caso. Ad esempio, nelle aziende fino a 10 lavoratori con attività poco insudicianti, come le piccole aziende commerciali, può essere sufficiente un solo gabinetto (appartamento di abitazione standard).

Sui cantieri, dovrebbe esserci almeno un gabinetto per ogni 20 persone occupate. In condizioni estreme si può rinunciare ad allestire questi impianti sanitari, a patto che ci sia un numero sufficiente di gabinetti disponibili, accessibili e gratuiti, ad esempio negli edifici in costruzione/ristrutturazione oppure in altri immobili (gabinetti pubblici, esercizi pubblici, ecc).

Capoverso 3

I gabinetti e gli orinatoi devono essere separati dai locali di lavoro da un'anticamera. Si può rinunciare all'anticamera se i gabinetti sono accessibili dalle scale o dai corridoi.

All'interno del locale destinato ai gabinetti, i singoli gabinetti devono essere separati tra loro e dall'anticamera da pareti divisorie.

I singoli gabinetti si devono poter chiudere dall'interno e devono disporre di un gancio per abiti.

I gabinetti e le anticamere devono poter essere sufficientemente aerati sia naturalmente che meccanicamente. Se i gabinetti devono disporre di una ventilazione meccanica, ad esempio per mancanza

di finestre (locali senza finestre), bisogna prevedere che l'aria venga rinnovata 5 volte nello spazio di un'ora. L'aria dei gabinetti e delle anticamere senza finestre deve essere evacuata all'esterno. La ventilazione artificiale può essere permanente o intermittente. Di preferenza, l'inserimento si effettuerà con l'azionamento dell'interruttore della luce; il disinserimento avverrà invece tramite un relè temporizzato.

Capoverso 4

Le installazioni per lavare ed asciugare le mani devono essere disposte all'esterno dei gabinetti, cioè nell'anticamera; in mancanza di anticamera, nelle immediate vicinanze dell'ingresso. Per installazioni adeguate si intendono i lavandini che dispongono di acqua corrente. Per quanto concerne i detersivi, sono da preferire i saponi in pasta cremosa (per motivi igienici, le saponette devono essere scartate).

Per asciugarsi le mani, la preferenza sarà data agli asciugamani di carta o sotto forma di rotoli di tessuto (gli apparecchi ad aria calda sono meno indicati, sempre per motivi igienici).